Sicherheitshinweise

Akku-Heckenschere „HS 18“ · Modell MG-HS18 · Demo-Dokument

Vor der ersten Benutzung vollständig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.

Arbeitsplatz

- Nur bei Tageslicht oder guter künstlicher Beleuchtung arbeiten.
- Kinder, Zuschauer und Haustiere fernhalten.
- Hecke vor dem Schneiden auf Drähte, Zäune und versteckte Gegenstände prüfen.

Persönliche Schutzausrüstung

- Schutzbrille, Arbeitshandschuhe und festes Schuhwerk tragen.
- Gehörschutz wird empfohlen.

Akku und Ladegerät

- Nur den originalen 18-V-Akku und ein passendes Ladegerät (15–36 W) verwenden.
- Akku nicht über 45 °C lagern und nicht kurzschließen.
- Vor Wartung und Transport den Akku entnehmen.

Beim Arbeiten

- Gerät immer mit beiden Händen an den vorgesehenen Griffen halten.
- Messerbalken nicht mit den Händen berühren, solange er sich bewegt.
- Messerschutz beim Transport aufsetzen.

Musterfeld Gartentechnik GmbH · Musterstraße 12 · 12345 Musterstadt · Deutschland · service@example.com